

ECSR (スマートカードリーダー) インストールガイド

ステップ 1- ソフトウェアのインストール

- 下の URL リンクにアクセスして、PC/SC ソフトウェアをダウンロードし、指示に従ってドライバをインストールしてください。

<http://support.gemalto.com/?id=46>

* 詳細は README ファイルを参照してください。



ステップ 2- ノート PC への ECSR の接続

- ECSR をノート PC の ExpressCard スロットに挿入してください。
* Plug&Play 対応ですので、自動で認識されます。

ステップ 3- スマートカードの挿入方法



注：強く押すと ECSR 本体が飛び出すことがあります

* 次ページにつづく

ビープラス・テクノロジーは 2009 年 3 月以来、高品質のコンピュータ接続製品の製造者として広範囲のアップグレード用製品を提供してきました。弊社製品はデスクトップ・ノートブック PC を問わず外部周辺機器との橋渡し役としてご好評いただいています。



Professional I/O adapter provider

Bplus Technology Co., Ltd.

連絡先：台北市内湖区洲子街88号9階-1
(台湾/中華民国・台湾省)

電話：+886-2-7736-0128

Fax: +886-2-7736-0126

eメール(日本語): sales@bplus.com.tw

ホームページ: <http://www.bplus.com.tw/>

ステップ 3- スマートカードの挿入方法(続き)

4. 矢印の方向にスライドさせます



5. パネルを 90 度回転させます。



6. スマートカードを挿入できる状態です。
挿入時は写真のように手で ECSR の両端を押えてください。



7. ECSR の両端を押えながら、矢印の方向にスマートカードを挿入してください。



ステップ 5- スマートカードの拔出方法

- ECSR の両端を押えながら、矢印の方向にスマートカードを引き抜いてください。



ステップ6 – ECSR の収納方法

1. スマートカードを抜き出した状態にします。



2. パネルを矢印の方向に回転させます。



3. 矢印の方向にスライドさせます。



4. パネルを軽く押し込みます。



5. 最後まで押し込み、飛び出さないことを確認してください。



注：強く押すと ECSR 本体が飛び出すことがあります

ビープラス・テクノロジーは2009年3月以来、高品質のコンピュータ接続製品の製造業者として広範囲のアップグレード用製品を提供してきました。弊社製品はデスクトップ・ノートブック PC を問わず外部周辺機器との橋渡し役としてご好評いただいています。



Professional I/O adapter provider

Bplus Technology Co., Ltd.

連絡先：台北市内湖区洲子街88号9階-1
(台湾/中華民国・台湾省)

電話：+886-2-7736-0128

Fax：+886-2-7736-0126

eメール(日本語)：sales@bplus.com.tw

ホームページ：<http://www.bplus.com.tw/>